

DEKA

*Alles für eines,
eines für alles*



Mit **DEKA** gehört die Qual der Wahl zwischen dampf- und bügelfixierbaren Seidenmalfarben der Vergangenheit an.
Denn **DEKA-Silk** eignet sich sowohl für das eine als auch für das andere
– und für noch mehr:

DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarben können entweder
• bügelfixiert • mikrowellenfixiert oder • dampffixiert werden.

Das Gleiche gilt auch für **DEKA-Silk Universal-Konturmittel**.
Kurz: Mit **DEKA-Silk** sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Ganz gleich, für welche Fixiertechnik Sie sich entscheiden: Sie erhalten
in jedem Fall **hohe Farbbrillanz mit DEKA Seidenmalfarben**.

Entdecken Sie die **neue Dimension** grenzenloser
Seidenmal-Kreativität: **DEKA-Silk Tauchtechnik**

Das neue **DEKA-Easy Fun Mikrowellen-Set** eröffnet Ihnen die faszinierende Welt
der Mikrowellentechnik. Im Handumdrehen entstehen farbenprächtige Seidentücher in
hochwertiger **DEKA**-Qualität. Für Einsteiger, Ungeübte und – natürlich – alle Profis.

Ziehen Sie Ihren Vorteil aus den **DEKA-Silk**-Vorteilen.
Denn im Vergleich zu ausschließlich dampffixierbaren Seidenmalfarben können Sie
mit **DEKA** sogar Geld sparen.
Ohne dabei auf Qualität zu verzichten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den leuchtenden Farben der
DEKA-Silk Universal-Seidenmalprodukte!

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching

Info-Service

Fixieren in der Mikrowelle für alle Maltechniken mit DEKA-Silk und DEKA-Silk Konturmittel

Was Sie brauchen:

Seide, mikrowelleneignete Glasschüssel mit Glasdeckel, Küchenkrepp, Plastikfolie zum Abdecken der Arbeitsfläche, Wasserzerstäuber, Einmal-Handschuhe, Pipetten, Joghurtbecher oder Senfglas, Wattebäuschchen, Bügelnetz (ohne Baumwolleneinfassung; z. B. Polyester)

- Bitte beachten Sie, daß mit DEKA-Silk entstandene Flecken nicht mehr entfernt werden können.
- Zunächst entfernen Sie das Etikett von der Seide und waschen sie gründlich durch, um die Appretur zu entfernen. Legen Sie die Seide auf eine Plastikfolie und besprühen sie ganzflächig, bis die Seide bügelfeucht ist. Nun wählen Sie eine der folgenden Techniken:

DEKA-Silk Tauch-Technik

Füllen Sie ein Gläschen DEKA-Silk in einen leeren, sauberen Joghurtbecher. Falten oder rollen Sie die Seide zusammen und tauchen sie ganz in die Farbe ein (Einmal-Handschuhe benutzen).

Nachdem die Seide die Farbe aufgenommen hat, nehmen Sie das Seidenteil heraus und pressen es über dem Joghurtbecher gut aus. Entfalten Sie die Seide, legen sie lose in die Glasschüssel und beginnen mit dem Fixieren.

Tropf-Technik

Falten Sie die Seide, legen sie in die Glasschüssel, drehen Rosetten in die Seide, tropfen DEKA-Silk (3–4 Farbtöne in der Reihenfolge von hell nach dunkel) mit einer Pipette direkt auf die Seide und beginnen mit dem Fixieren.

Streifen-Technik

Tragen Sie mit einem in DEKA-Silk getauchten Wattebausch abwechselnd Farbstreifen auf, legen die bemalte Seide gefaltet oder lose in die Glasschüssel und beginnen mit dem Fixieren.

Konturmittel-Technik

Legen Sie die bemalte Seide (24 Std. durchgetrocknet) auf der Arbeitsfläche aus, befeuchten sie ganzflächig, legen das Bügelnetz so darauf, daß beim Zusammenrollen nirgends Seide auf Seide zu liegen kommt, legen es in die Glasschüssel und beginnen mit dem Fixieren.

Fixieren dieser Techniken

(Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Mikrowellenherstellers und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt)

- Bevor Sie den Glasdeckel locker auflegen, prüfen Sie immer, ob die Seide gut feucht ist (eventuell einen Eßlöffel Wasser zugeben). Beim Fixieren wird die Glasschüssel sehr heiß, daher mit Topflappen arbeiten und beim Abheben des Deckels vorsichtig den heißen Dampf entweichen lassen.
- Fixieren Sie mindestens 2 × 2 Min. (bei *Konturmittel-Technik* 2 × 3 Min.) bei 600 Watt. Nach den ersten 2 (bzw. 3) Min. nachsehen, ob genügend Feuchtigkeit (Kondensotropfen) in der Schüssel ist. Falls nicht, einen weiteren Eßlöffel Wasser hinzufügen oder mit dem Wasserzerstäuber über die Schüssel sprühen, nicht in die Schüssel. Die Seide darf vor Ende des Fixiervorganges nicht knochentrocken sein.
- Der Fixiervorgang ist beendet, wenn die Seide trocken ist. Solange sie noch feucht ist, muß das Fixieren in 1- bis 2-Minuten-Schritten fortgesetzt werden (Sichtproben!). Trockene Seide aus der Schüssel nehmen, unter fließendes Wasser halten, ausdrücken und mit Einstellung Baumwolle glattbügeln.

Fixierung sehr großer Seidentteile (z. B. Gardinen) mit DEKA-Silk Tauch-Technik

Bei größeren Seidenstücken, z. B. 3 Meter Länge, verlängern sich die Fixierzeiten der gefärbten Seide. Arbeiten Sie analog zu den obigen Instruktionen. Die Seidenbahnen werden sorgfältig ausgewrungen (lange Gummihandschuhe tragen), entfaltet und locker in die Mikrowellen-Glasschüssel gelegt. Danach starten Sie mit der Fixierung in mehreren Schritten, bis die Seide trocken ist. Bei sehr viel Feuchtigkeit gießen Sie das Wasser ab und wischen den Deckel innen trocken. Nach dem Fixieren Überschußfarbe durch Spülen mit Wasser entfernen, die Bahnen auswringen und die Seide glattbügeln. Fertig ist Ihre Meterware.

Arbeiten Sie in 3-Minuten-Schritten, bis die Seide trocken ist (Sichtproben!).

Die Fixierzeiten sind von der Feuchtigkeit, Seidenqualität, Saugfähigkeit und Größe des Seidentteils abhängig.